

型式		⑧L 指定单位5mm	电机选择				⑧同步带规格	⑨电机品牌选择
①系列码	②B选择		④输出功率(W)	⑤电压(V)	⑥规格	⑦齿轮头减速比		⚠ 价格因制造厂而异。
BTM01	80~300 最小单位 (5:mm)	365~2000	6 25 ⚠ 6不适用变频	TA220(单相)	IM(定速型) SCM(调速型)	5 7.5 10 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 ⚠ 输出功率为6时，5~10不适用。	C(一般用·齿面贴布) C1(一般用·两面贴布) N(防静电·两面贴布) N1(防静电·齿面贴布) ⚠ 更多同步带规格详情请参阅《同步带规格总表》	G(GPG:台邦) J(JSCC:精研) NV(无电机)
				SA220(三相)	INV(变频型)			Z(ZD:中大) NV(无电机)
			25	DC24(直流) TA220(单相)	KMC(调速型) SWS(控制型)	⑨步进品牌选择		
			④机座号	⑤控制方式	⑥电机转矩	⑦驱动方式		S(雷赛步进) NV(无电机)
			57(步进型)	CM(开环) CME(闭环)	23 26 31	MC(脉冲通用型) IO(IO控制型):伺服不适用 EC(总线:EtherCAT) RS(RS485)		⑨伺服品牌选择
			④惯量	⑤电压(V)	⑥额定输出			S(雷赛伺服) X(松下伺服) NV(无电机)
			MH(伺服型)	TA220(单相)	400W			

※电机选用说明:1.定速/调速电机推选(台邦),具有极强性价比。2.变频电机推选(精研),具有变频器配套。3.无刷电机推选(中大)品牌。4.如需指定其它品牌请另行说明。
※选择了无电机时,所有与电机相关的参数均以"NV"表达;例如:BTM01-B80-L800-25-NV-C-NV 确认电机型号后,电机端配件将以附件形式附送。

《选型范例表》									
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	输出功率	电机电压	控制方式	减速比	同步带规格	电机品牌
调速型	BTM01	B80	L800	6	TA220	SCM	12.5	C	G
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	机座号	控制方式	电机转矩	驱动方式	同步带规格	电机品牌
步进型	BTM01	B80	L800	57	CM	23	MC	C	S
"-"型号连接符	系列码	宽度	长度	惯量	电机电压	额定输出	驱动方式	同步带规格	电机品牌
伺服型	BTM01	B80	L800	MH	TA220	400W	EC	C	X

《推荐长宽适配控制表》							
型号	B	L365 500	L505 600	L605 800	L805 900	L905 1000	L1005 2000
BTM01 ⚠ "—"定制尺寸	80~110	●	●	●	●	●	●
	115~160	●	●	●	●	●	●
	165~210	●	●	●	●	●	●
	215~260	●	●	●	●	●	●
	265~300	●	●	●	●	●	●